



h.10. Cách đặt ống thuốc

1 - Ống đựng thuốc; 2 - Mép ống; 3 - Thuốc thấm vào tường

Loại thuốc sử dụng trong trường hợp này là thuốc BQG-1. Hoặc một loại thuốc có dung môi dầu và hoạt chất tương đương. Yêu cầu độ thẩm sâu của thuốc là  $\frac{2}{3}$  độ dày của tường. Độ thẩm sâu tương đương với độ loang lêp phía trên kề từ mép ống. Vì vậy muốn biết độ thẩm sâu chỉ việc đo một số điểm loang lêp rồi tính bình quân sẽ xác định được độ thẩm sâu mà không phải đục tường.

Tường của mỗi công trình có độ dày mỏng khác nhau. Kết cấu mác vữa và độ ẩm chân tường khác nhau. Vì vậy lượng thuốc thẩm cũng khác nhau. Tường dày 22cm tính bình quân hết 4 lít thuốc BQG-1 và thời gian thẩm hết từ 6- 8 giờ.

Dầu các đường ống dẫn điện, ống cấp thoát nước, ống tiêu vệ sinh khơi xung quanh đầu ống, phần tiếp xúc với đất nền, đổ 2 lít thuốc BQG hoặc 3 lít dung dịch 10% thuốc PMD-4.